

## Advertências

As rede mosquiteira foram projectadas para proteger contra insectos, roedores e pequenos répteis e não para garantir a segurança ou para evitar que objectos ou pessoas entrem no interior, não evitando que uma criança caia de uma janela.

A rede mosquiteira com enrolamento lateral consiste numa mola; recomenda-se que seja usada por adultos.

Em situações de baixa visibilidade e para pessoas com dificuldades visuais, é possível que o tecido do mosquiteiro não seja muito visível, recomenda-se que este seja destacado com cores diferentes.

## Utilização

### Activação

Segure o perfil móvel com uma mão e deslize-o ao longo da guia em direcção ao perfil de fecho, onde é fixado pelo iman.

## Manutenção

Executar apenas as operações de manutenção indicadas nas instruções.

Sob a ação de condições ambientais externas, o tecido da rede mosquiteira não favorece o crescimento de microorganismos.

Para a limpeza externa do produto, utilize sabão e água, tendo escovado previamente tanto o tecido como os perfis, e tendo o cuidado de realizar uma lavagem correta.

Evitar o uso de óleos, graxas, detergentes abrasivos e solventes, a lubrificação pode ser feita com aerossóis de silicone.

O funcionamento em condições de gelo pode danificar o mosquiteiro e em condições de vento é aconselhável recolher o produto.

Não remova as etiquetas do produto nem as etiquetas da marca CE do produto.

A empresa reserva-se o direito de modificar a totalidade ou parte do produto sem aviso prévio e declina qualquer responsabilidade por quaisquer dados incorrectos.

A empresa não responde a intervenções autónomas e sem aviso prévio a alterações e/ou alterações efectuadas. O valor global detalhado é indicado na declaração de desempenho.

### Desactivação

Segure o perfil móvel deslizando-o ao longo da guia, acompanhando-o até que o tecido esteja completamente recolhido no interior da gaveta.

É aconselhável utilizar o produto pelo menos uma vez a cada três meses para evitar o bloqueio dos mecanismos.

Qualquer outro tipo de intervenção deve ser efectuado por centros de assistência autorizados ou pela empresa.

O tecido e/ou alguns componentes estão sujeitos a desgaste, por isso é preferível contactar um serviço de assistência programada de centros especializados.

A empresa agradece a compra da rede mosquiteira; por favor, leia atentamente o conteúdo deste documento e guarde-o. Este manual é uma parte importante do ecrã e destina-se a fornecer-lhe todas as informações necessárias para a instalação, utilização e manutenção.

As instruções, imagens e documentação contidos neste manual são de natureza técnica e reservada, são propriedade exclusiva da empresa, não podendo ser copiados de nenhuma maneira, na sua totalidade ou em parte.

**saxun**  
by Giménez Ganga

**Giménez Ganga, S.L.U.**  
Polígono Industrial El Castillo  
C/ Roma, 4  
03630 • Sax (Alicante) • España

**saxun.com**


MIK0709 - PT - 01 - 0522

**saxun**  
by Giménez Ganga

## Manual de montagem Mosquiteira Porta Lateral 2020




# 1 Componentes



Descrição		3	Jogo. Brackets Clips
1	Perfil do guia superior	4	Guia inferior solo
2	Perfil de fechamento lateral	5	Rede mosquiteira


## Passo 3

Distribua os cliques uniformemente na parede e fixe-os com parafusos e buchas.



## Passo 1

Insira o perfil da guia superior no interior da abertura.




## Passo 4

Coloque o perfil da guia de piso (retire o papel tampa adesiva) alinhar e centralizar com as placas perfis laterais magnéticos.




## Passo 2

Coloque o perfil lateral contra a parede e fixe-o com parafusos e buchas.



## Passo 5

Insira a rede mosquiteira na guia superior (a tira estará na parte superior e a corrente na parte inferior). Então pressione a rede mosquiteira contra o Jogo Brackets Clips até que esteja completamente fixada.



### ⚠ Atenção

Verifique se a rede mosquiteira está centralizada e alinhada para um funcionamento adequado.